


CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Zapatas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240 V, 10kA simétricos.

Número de polos	Zapatas principales (amperes)	Montaje	CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR SEPARADO		Centro de carga ensamblado
			Caja + Interior	Frente	
8	100	Empotrar	-	-	BTN103L/8E
		Sobreponer	-	-	BTN103L/8S
12	125	Empotrar	BTN312L1R	BTC12RE	BTN31L12E
		Sobreponer		BTC12RS	BTN31L12S
20	125	Empotrar	BTN320L1R	BTC20RE	BTN31L20E
		Sobreponer		BTC20RS	BTN31L20S

Zapatas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240 V, 10 kA simétricos.

Número de polos	Zapatas principales (amperes)	Montaje	CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR SEPARADO		Centro de carga ensamblado
			Caja + Interior	Frente	
3	70	Empotrar	-	-	BTL743E
		Sobreponer	-	-	BTL743S
8	100	Empotrar	-	-	BTN103L/8E
		Sobreponer	-	-	BTN103L/8S
12	125	Empotrar	BTN412L1R	BTC12RE	BTN41L12E
		Sobreponer		BTC12RS	BTN41L12S
20	125	Empotrar	BTN420L1R	BTC20RE	BTN41L20E
		Sobreponer		BTC20RS	BTN41L20S
30	125	Empotrar	BTN430L1R	BTC30RE	BTN41L30E
		Sobreponer		BTC30RS	BTN41L30S
42	125	Empotrar	BTN442L1R	BTC42RE	BTN41L42E
		Sobreponer		BTC42RS	BTN41L42S

